

DD-WRT общие вопросы

Как сбросить роутер на стандартную конфигурацию DD-WRT?

Если вы забыли логин или пароль, или сбились настройки конфигурации, всегда можно сбросить параметры, сделав 'factory reset'.

Для этого, после полной загрузки роутера, нажмите И ДЕРЖИТЕ кнопку **Reset 5~6 секунд**, а

потом отпустите.

Роутер перезагрузится с начальными установками, как только что после новой прошивки.

dd-wrt □ как осуществить доступ к web интерфейсу из интернета?

Управление через GUI

Тех.обслуживание -> Управление маршрутизатором -> Удаленный доступ -> Управление через GUI -> включить

После этих манипуляций вы сможете заходить на внешний интерфейс
<http://wan-port:8080>

Автор:

22.04.12 11:26 - Последнее обновление 22.04.12 11:46

Порт для входа на роутер из локальной сети, не меняется.

{comments on}