

Установка intel(R) ICH7 Family LPC Interface Controller - 27B8

Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8

Asus P5GC-MX

Это обычный драйвер из пакета Intel Inf Update. Ничего покупать дополнительно не нужно.

Попробуйте ткнуть его носом принудительно :)

идем сюда http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=816

Выбираем свою операционную систему Windows XP. На открывшейся странице скачиваем ZIP архив с драйверами Intel Inf Up, распаковываем его на винчестер. Далее идем в Диспетчер устройств, находим этот LPC Interface Controller, отмеченный скорее всего желтым вопросиком, ждем на нем правой кнопкой и выбираем "Обновить драйвер", затем выбираем "установку из указанного места", ждем "Далее" и выбираем "Я сам выберу нужный драйвер", просим "Показать все устройства" и снова ждем "далее". Надо дождаться пока загрузится список всех устройств, затем нажать "Установить с диска...", выбрать папку, в которую мы распаковали Intel Inf Update и в открывшемся списке найти "Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8". Название должно ПОЛНОСТЬЮ соответствовать. Соглашаемся на все глупые вопросы и радуемся установленному драйверу.

{comments on}